

## Gestolette 2003

( Art.-Nr.: L 0046 )



Die Gestolette 2003 wird mit großer Sorgfalt und ständiger Überwachung hergestellt. Ihre Installation sollte nur vom Fachmann durchgeführt werden. Bei korrekter Installation und Benutzung wird sie über Jahre problemlos ihren Dienst tun. Sie ist VDE geprüft und zugelassen.

Die Gestolette hat eine 2-Jahresgarantie, bitten beachten Sie unseren **Installationshinweis** damit Ihre Garantie aufrecht erhalten bleibt.

Die Gestolette wird einbaufertig geliefert (ohne Rückflussverhinderer). Sie ist ein Stand-WC mit eingebauter Verflüssigungs-bzw. Förderpumpe. Sie benötigt keinen Spülkasten und hat einen max. Wasserverbrauch von 3-4 Liter pro Spülung. Die Förderpumpe erzeugt einen Druck von 0,5 Bar und kann problemlos 3 Meter senkrecht oder 30 Meter waagrecht pumpen.

### INSTALLATION

- 1) Den an der Rückseite befestigten, 60 cm flexiblen Wasserzulaufschlauch mit ½“ Überwurfmutter an einem Absperr-bzw. Eckventil anschließen. Wasserfließdruck zwischen 0,5 bis 3,0 Bar ist optimal
- 2) Abfluss/Förderleitung, DN 32 von der Gestolette bis zu einer vorhandenen Abflussleitung (DN 40 oder größer ,freies Gefälle ) verlegen und anschließen. Für kurze Strecken bis 1m senkrecht; 3 m waagrecht DN 25 Rohr verwenden. **(Es gilt immer erst senkrecht vor waagrecht)**

**Hinweis:** Der flexible Förder-Anschlußstutzen kann mittels 90 Grad PVC-Bogen nach links oder rechts gedreht werden. **Anschlusshöhe** für weiterführende Förderleitung, dank des flexiblen Anschlusses liegt bei 26,5 bis 28,5 cm von Fußboden.

- 3) **Alle Verbindungen und Schellen nachziehen und später auf Dichtheit prüfen. Der Einbau eines Rückflußverhinderers ist bei allen nach oben führenden Förderleitungen notwendig und unabdingbar.**
- 4) Gestolette in Position stellen und mittels Schrauben auf dem jeweiligen Untergrund (Boden) befestigen. Stromanschluss (Schukostecker) in eine vorschriftsmäßige, nur im Schutzbereich 3 geerdete Steckdose 220/230 V einstecken. Absperrventil aufdrehen. Ihre Gestolette ist funktionsbereit und wird über den Druckknopf ausgelöst. (Bitte überprüfen).

### Betriebshinweis:

- 1) Auslösen der Funktion nur über den Druckknopf an der rechten Seite  
**Vorsicht : Motor niemals trocken laufen lassen**
- 2) Der Wasserstand im WC-Becken sollte mindestens 5 cm betragen, damit ein ausreichendes Wasserpolster vorhanden ist. (Bei zu hohem Wasserstand (hoher Wasserdruck) das Eckventil drosseln oder Durchflußbegrenzer/Druckminderer einsetzen.
- 3) Die Gestolette darf nur zum Wegspülen von Wasser, Papier und Fäkalien genutzt werden. Dabei ist weiches, auch 3-lagiges Toilettenpapier von Vorteil.

**(Hinweis: Kein Feuchtpapier verwenden / keine Lebensmittel entsorgen / das Hineinwerfen von Gegenständen, ganz gleich welcher Art, kann zu Störungen und Schäden führen, welche nicht Bestandteil der Garantie sind )**

### Wartung:

Die Gestolette 2003 ist selbstreinigend und praktisch wartungsfrei. Nach Benutzung von WC-Reinigern immer nachspülen / von der Nutzung von Geruchs- und Reinigungstabs in Einhängehalterungen wird abgeraten (können abfallen und abgespült werden-Havariegefahr ) Die Fa.Lomac bietet einen speziellen Reinigungsentkalker (SFA-Entkalker) an, welcher für die Reinigung unserer Hebeanlagen speziell konzipiert wurde. (**Art. Nr. LX2910** /19,00€ zzgl.Mwst.im 5 Liter-Kanister), anzuwenden im Quartalsrhythmus für eine lange Funktionsdauer

### Motor – Schaltung – Elektroteile

Reparaturen an Motor, Schaltung und elektrischen Teilen dürfen nur von zugelassenen Fachleuten oder den Kundendienstpartnern/Werkskundendienst durchgeführt werden. Die Gestolette wurde so konzipiert, das sie praktisch wartungsfrei, zuverlässig und dauerhaft funktioniert. Der Motor kann jedoch leicht komplett ausgebaut und an unser Werk zur Begutachtung und Reparatur eingeschickt werden.